

## **Rengøring og vedligeholdelse af Mocca Creme vinduesplader.**

Mocca Creme er en natursten, som tilhører en stor gruppe af marmorarter. Pladerne fremstår med poleret overflade.

Daglig rengøring foretages med lunkent vand, og ca. hver 4. gang vaskes med sæbespån.

Anvendelse af sulfosæbe bør undgås i den daglige rengøring, da sulfo ved langtidsanvendelse kan angribe naturstenen.

Sulfosæbe må kun bruges undtagelsesvis i enkelte tilfælde, hvor der f.eks. er spildt fedt. I så tilfælde kan sulfo anvendes til at afvaske fedtpletter med, men man bør altid eftervaske med sæbevand, som ovenfor anført.

Pladerne tåler ikke sure væsker.

Undgå at anvende rengøringsredskaber, som kan ridse pladerne.

Undgå mærker fra urtepotter, vaser o.l. ( brug underskål / underlag )

I naturstenspladerne kan der forekomme udfældning af mineraler i striber, såkaldte "glasårer" som kan forveksles med revner. Årene er uskadelige og forringer ikke styrken.