

## Essex Park, Tåstrup Brugervejledning for skraldesuganlægget

### Vi kommer og suger affaldet!

I opgangen er placeret skaktlåger på etagerne. Her skal husholdningsaffaldet smides ind. Under skakten er der en affaldstank hvorfra affaldet suges ud!

#### Hvordan skal De smide affaldet ud?

Det er vigtigt at husholdningsaffaldet pakkes i almindelige

**15 liters skraldeposer, og at de lukkes**


med knude før affaldet smides i skakten.

Det forhindrer affaldsrester i at sætte sig fast i systemet.

Skraldesugbilen kommer en gang om ugen og suger tankenes indhold væk.

Skraldesugbilen fungerer som en stor støvsuger, og tømningen af de 36 affaldstanke i bebyggelsen tager ca. 45 minutter.

Fordelene er bl.a. at lugtgenerne forsvinder når man har skraldesug, og De bliver fri for støj i gårdmiljøet. Der er intet støv eller tabt affald, og det hele kan klares af én mand.



#### Hvad med resten af affaldet?

Skraldesuganlægget er kun beregnet til almindelig dagrenovation, da man risikerer stop i rørene under jorden, hvis anlægget bruges forkert. Pap i store stykker, hele pizzabakker, aviser i bundter og lange genstande såsom juletræer, sammenrullede tæpper o. lign. må under ingen omstændigheder smides i skraldesuganlægget.

#### Storskrald, papir, flasker og farligt affald

Disse ting hører **IKKE** til i skraldesuganlægget.

Ejendomsfunktionæren vil orientere Dem om hvor De kommer af med den slags affald.

Med venlig hilsen  
**Envac Danmark A/S**